

## Come usare il contatore elettronico per il gas

Conosciamo il contatore elettronico

Il contatore è facile da usare. Ti invitiamo a leggere queste brevi istruzioni, interagendo con lo strumento.

### 1. Display Multifunzione

Sul display trovi tante informazioni utili. Per ottenerle basta premere in sequenza il tasto arancione di lettura.

### 2. Interfaccia Ottica

Riservata ad eventuali interventi dell'operatore.

### 3. Tasto Scorrimento Display

Attraverso il Tasto Scorrimento Display sarà possibile visualizzare sul Display Multifunzione le informazioni di tuo interesse.


### 4. Tasto Totalizzatore Display

Attraverso il Tasto Totalizzatore Display sarà possibile visualizzare sul Display Multifunzione le informazioni relative al volume misurato (m<sup>3</sup>).



Conosciamo il Display Multifunzione

Il display Multifunzione è semplice ed intuitivo



a. **Campo icone principali**  
Icône di riferimento utili alla comprensione del dato visualizzato

b. **Dato rilevato**  
Valore numerico

Esempio per visualizzazione a display dei consumi (m<sup>3</sup>) – icona principale Vb



Esempio per visualizzazione a display della data dell'ultimo consumo su registro interno del contatore – icona principale D, icona secondaria F



Quale icona principale visualizzo	Cosa significa il dato sul Display Multifunzione (altri dati prevalentemente tecnici o non ancora attivi)
TA	Totalizzatore volumi in allarme (riservata ad eventuali interventi dell'operatore)
SD	Stato del dispositivo (riservata ad eventuali interventi dell'operatore)
DG	Diagnostica del contatore (riservata ad eventuali interventi dell'operatore)
Fx	Fascia tariffaria attiva
PT	Identificativo del piano tariffario (solo se previsto da contratto)
T1, T2, T3	Consumo misurato (m <sup>3</sup> ) secondo fascia tariffaria (solo se previsto da contratto)
Qv	Portata massima convenzionale m <sup>3</sup> /h (categoria del contatore)
DF	Data di fine del periodo tariffario
HF	Ora di fine del periodo tariffario
PRE PT	Identificativo del piano tariffario alla fine del periodo precedente
PRE Vb	Totalizzatore al termine del periodo tariffario precedente
PRE TA	Totalizzatore volumi in allarme (periodo tariffario precedente)
PRE T1, T2, T3	Totalizzatore in fasce F1, F2, F3 (periodo tariffario precedente)
PRE Qv	Portata Convenzionale Massima (periodo tariffario precedente)
SW1	Identificativo del Software metrologico (riservata ad eventuali interventi dell'operatore)
SW2	Identificativo del Software applicativo (riservata ad eventuali interventi dell'operatore)
SW3	Identificativo del SW di avvio (riservata ad eventuali interventi dell'operatore)
SV	Stato valvola (riservata ad eventuali interventi dell'operatore)

Quale icona principale visualizzo	Cosa significa il dato sul Display Multifunzione (principali dati di interesse)
Vb	Totalizzatore corrente volume misurato (m <sup>3</sup> )
D	Data
H	Ora
ID	Identificativo del Punto di Riconsegna (disponibile se attiva la telegestione)